

# Balance de cuisine

## Mode d'emploi

### Remarque importante:

1. Veuillez lire le manuel attentivement avant d'utiliser votre balance.
2. Assurez qu'il n'y ai rien sur le plateau lorsque vous n'utiliser pas votre appareil.
3. Ne placer pas d'eau ou de liquide s'infiltrer dans la balance.
4. Placez la balance sur une surface plane, dure et horizontale lorsque vous l'utilise
5. Placez l'appareil à plus de 1,5 mètres du micro-ondes lors de l'utilisation pour plus de précision.  
Votre produit risque de s'éteindre s'il est placé trop près.

### Boutons:

On: Pressez ce bouton pour allumer l'appareil

Off: Pressez ce bouton pendant 3 secondes lorsque l'écran affiche « 0 » pour éteindre la balance,

Peser: pressez ce bouton pour remettre l'appareil à « 0 » et peser vos aliments,

Mode: pressez ce bouton pour changer les modes: grammes (g), onces (oz).

### Batterie:

1. L'appareil est alimenté par une pile au lithium (CR2032)

2. Enlever le couvercle et insérez une pile en respectant la polarité puis refermez le couvercle avandr d'utiliser votre appareil.

3. Remplacez la pile lorsque l'écran affiche « LO ». Assurez-vous de la polarité et veillez à effectuer le nécessaire pour le recyclage de la pile usagée.

### Utilisation:

1. Pressez le bouton « ON » pour allumer l'appareil. L'écran affiche alors « 0 g » ou « 0 oz ».

2. Placez les ingrédients à peser directement sur le plateau de la balance et lisez les informations affichées à l'écran.

3. Pressez le bouton « OFF » pendant 3 secondes lorsque l'écran affiche « 0 g » pour éteindre votre balance. L'appareil s'éteint automatiquement après 60 secondes d'innactivité.

4. Graduation: d = 1 g / 0.1 oz max: 2000 g / 4lb 6 oz

5. L'inscription « O\_LD » s'affiche lorsque l'appareil est en surcharge.

### Ajout d'ingrédients:

1. Vous pouvez mémoriser les poids des ingrédients pour faire un poids total ou garder le poids individuel de chaque ingrédients.

2. Mettez l'appareil sous tension → l'écran affiche « 0 » -->placez le(s) ingrédient (s) à peser → pressez le bouton TARE → l'écran affiche « 0 » → placez le(s) ingrédient(s) à peser → pressez le bouton TARE → l'écran affiche « 0 », etc.

### Nettoyage et rangement:

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et ajouter du détergeant si nécessaire. N'utilisez jamais d'eau chaude ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer votre balance.

2. Assurez vous qu'il n'y ai rien sur le plateau lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

3. Rangez la balance à plat.

4. N'essayer pas d'ouvrir votre appareil.

5. Enlevez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.