

SOAMPGSK35W

ALPHARD®

AG 35 Ampli guitare




MANUEL INSTRUCTIONS

Haute qualité
Ampli guitare
2 entrées par canal
35w RMS


350Watts max
8" Enceinte haute définition
Construction en bois résistant
Réglage volume, graves et aigus
Effet Overdrive

Jack pour Footswitch
Entrée par jack Ø6,35mm
Sortie casque par Jack Ø6,35mm
Entrée CD par Jack Ø6,35mm
Poignée de transport
Bouton marche/arrêt avec voyant
Branchement 230V/50Hz
Dims : 280x330x180mm
Poids 5,12Kgrs

www.alphardaudio.com, office@alphard.pl



- 1 Entrée jack : pour connexion de votre instrument
- 2 Réglage gain
- 3 Réglage volume
- 4 Mise en fonction pour le Footswitch
- 5 Réglage du volume principal
- 6 Réglage Aigus
- 7 Réglage Médiums
- 8 Réglage Basses
- 9 Sortie pour casque avec commutation automatique
- 10 Indicateur de fonctionnement marche/arrêt
- 11 Bouton marche/arrêt de l'ampli ON/OFF power



1. Cordon de branchement
2. Entrée Footswitch (non inclus) pour commande interne switch ON/OFF avec effet reverb
3. Entrée pour connecteur Jack CD audio

Troubles de fonctionnement

Son déformé :

Vérifiez si l'amplificateur est en mode overdrive, si il est, vous devez tourner le bouton pour le baisser.

Manque de contraste dans le son :

Verifiez et ajuster l'égaliseur à votre goût.
Assurez vous également de la qualité du câble et de la qualité du signal de la source.

Pas de son :

Vérifiez les connexions.
Essayez d'autres câbles.
Vérifiez le volume "Master".
Vérifiez que l'ampli reçoit bien le signal.
Vérifiez la connexion des fiches.

Sortie intermittente :

Vérifiez les connexions.
Essayez d'autres câbles.

Modèle	Type enceinte	RMS	Max puiss	Dimensions	Poids
AG35	8" haute définition	35W	350W	L27xH33xP18,5cm	5,1Kg